


PLANUNGSHINWEISE


Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front	Einbaumaße Rückwand	Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Führung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>16/19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>21.5</td> <td>22.5</td> </tr> </tbody> </table>		Führung			S	16/19	18	EB	29	30	A	21.5	22.5	
Führung														
S	16/19	18												
EB	29	30												
A	21.5	22.5												
<p><b>Hinweis:</b> Führung in zwei Versionen erhältlich: S16/S19 und S18. Siehe Kapitel Führungen (ab Seite 32).</p>														
<p>* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm</p>														

Befestigungspositionen für Vollauszug



Euroschraube Ø 6 x 13 mm



LEGENDE

B	Boden	FST	Frontüberstand	NL	Nennlänge
BB / BL	Bodenbreite / Bodenlänge	KV	Korpusvorderkante	RW	Rückwand
EB	Einbaubreite	LWK	Lichte Weite Korpus	RWB	Rückwandbreite
FAS	Frontauflage seitlich	MET	Mindesteinbautiefe	RWH	Rückwandhöhe