

Montageanleitung / Installation Instructions


LED Lucky Line



Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

*A disposal on domestic waste is not permitted!
A disposal must be according public requirements of waste disposal!*

Bewegungsmelder
motion sensor



12VDC

230-240V

L=ca.280mm

L=ca.1700mm

min. 16

2x

2x

doppelseitiges Klebeband 60x10
double-sided adhesive tape 60x10

Kabelklips, selbstklebend
cable clips adhesive

Senkkopfschraube 3x13
wood screw 3x13

Verlängerung L=1800 mm
extension cable

2 Stück
2 pcs.

210

16,5

20,6

L 180
12VDC max. 0,9W



Anbauvarianten *Mount versions*

